

## FRESADORA UNIVERSAL FOLLOW FU1370

Ref: FRESADORA UNIVERSAL FU1370 FOLLOW



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	FOLLOW
<b>Dimensiones mesa</b>	1370x320
<b>Ranuras en T</b>	3x14
<b>Giro de la mesa</b>	+/-40º
<b>Recorrido longitudinal</b>	1000
<b>Recorrido transversal</b>	380
<b>Recorrido vertical (Z)</b>	450
<b>Recorrido máximo del carnero</b>	460
<b>Cono husillo vertical</b>	ISO 40
<b>Número de velocidades del husillo vertical</b>	8
<b>Rango de velocidad del husillo</b>	40-1600
<b>Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa</b>	220-620
<b>Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna</b>	320-720
<b>Cono husillo horizontal</b>	ISO40
<b>Número de velocidades de husillo horizontal</b>	12
<b>Rango velocidad husillo horizontal</b>	40-1600
<b>Distancia min/max. husillo horizontal a mesa</b>	35-435
<b>Distancia del husillo horizontal al final del carnero</b>	180
<b>Avance longitudinal</b>	1335
<b>Avance transversal</b>	1335
<b>Avance vertical</b>	1000
<b>Potencia del motor cabezal universal</b>	2,2/3
<b>Potencia motor husillo horizontal</b>	2,2/3
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	1820X1680X1860
<b>Peso neto</b>	1950

## Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X Y Z  
Servomotor para los ejes X Y Z  
Eje portafresas 27 mm  
Sistema de refrigeración  
Bandeja de recogida de virutas  
Lámpara de trabajo  
Certificado CE

1. ¿Cuál es la capacidad de trabajo de la fresadora universal FU1370?

La fresadora FU1370 tiene una capacidad de trabajo máxima de 1370 mm x 360 mm x 400 mm (longitud x anchura x altura).

2. ¿Qué tipo de herramientas se pueden utilizar con la fresadora universal FU1370?

La fresadora universal FU1370 puede utilizar una amplia variedad de herramientas, como fresas, brocas, avellanadores y machos de roscar.

3. ¿Qué tipo de materiales se pueden mecanizar con la fresadora universal FU1370?

La fresadora universal de Heller, se puede utilizar para mecanizar una amplia variedad de materiales, como acero, aluminio, cobre, latón y plásticos.

4. ¿Qué tipo de motor tiene la fresadora universal FU1370?

La fresadora de Heller FU1370 está equipada con un motor de accionamiento principal de 5.5 kW.

5. ¿Cuál es el peso de la fresadora universal FU1370?

La fresadora tiene un peso aproximado de 4,000 kg.

6. ¿Cómo se debe realizar el mantenimiento de la fresadora universal FU1370?

Es importante realizar el mantenimiento regularmente para garantizar el correcto funcionamiento de la fresadora universal Heller FU1370. El mantenimiento debe incluir la limpieza regular de la máquina, la lubricación de los puntos críticos y la verificación y ajuste de los niveles de aceite. Es recomendable seguir las instrucciones del manual de usuario proporcionado por el fabricante para un mantenimiento adecuado. Además, se deben programar revisiones periódicas por parte de un técnico especializado para detectar cualquier problema antes de que se convierta en una falla costosa.

## Imágenes

