

## FRESADORA VERTICAL HELLER FV1400

Ref: FV1400 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Recorridos (XYZ)</b>	800X400X500
<b>Avance rápido (XYZ)</b>	24 (30) / 24 (30) / 24
<b>Superficie de trabajo</b>	1400x400
<b>Ranuras en T</b>	3x18
<b>Ranura en T (ancho x distancia x nº)</b>	3x18
<b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>	500
<b>Recorrido longitudinal</b>	800
<b>Recorrido carro transversal</b>	400
<b>Avance longitudinal</b>	(9) 18-627
<b>Avance transversal</b>	(9) 18-627
<b>Avance vertical</b>	1670
<b>Avance longitudinal/ transversal</b>	(9) 18-627
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO50
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	18-1800
<b>Número de velocidades</b>	variador
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MANUAL
<b>Avance de la caña</b>	0,04/0,08/0,15
<b>Diametro de la caña</b>	180
<b>Recorrido de la caña</b>	105
<b>Curso del carnero</b>	356
<b>Potencia motor principal</b>	0,04/0,053
<b>Potencia</b>	0,04/0,053
<b>Motor del cabezal del carnero</b>	7,5
<b>Distancia min/máx. del husillo a la mesa</b>	520
<b>Distancia del husillo vertical a la mesa</b>	150-650
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	150-650
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2290x2040x2120
<b>Dimensiones de la maquina (L x An x Al)</b>	2290x2040x2120
<b>Peso neto</b>	3660

## Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X, Y, Z
- Movimientos automáticos X, Y
- Movimientos automáticos de la caña
- Variador electrónico de velocidad
- Engrase centralizado
- Estuche porta-pinzas ISO 50
- Eje porta fresas  $\varnothing$  40 ISO50
- Mordaza 200mm
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

## Imágenes

